

Dziękujemy za wybór naszych mebli drewnianych – mamy nadzieję, że spełnią Państwa oczekiwania.

Poniżej umieściliśmy kilka ważnych informacji dotyczących użytkowania i pielęgnacji mebli. Stosowanie się do nich pozwoli Państwu cieszyć się zakupionymi produktami przez długie lata.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: sklep@kolorowychsnow.pl lub telefoniczny pod numerem 42 649 86 46

Dziękujemy,

Zespół Kolorowych Snów.pl i Futon.pl

MEBLE DREWNIANE – INFORMACJE OGÓLNE

- Przy rozpakowywaniu mebli zachowaj szczególną ostrożność.
- Nie przechowuj mebli w opakowaniach – rozpakuj je zaraz po ich otrzymaniu.
- Każdy mebel należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Rozlane płyny lub inne zabrudzenia organiczne i mineralne należy usuwać bezpośrednio po powstaniu.
- Przedmioty o ostrych krawędziach mogą spowodować uszkodzenia w postaci zarysowań, wgnieceń itp.
- Meble przeznaczone do samodzielnego montażu należy montować w oparciu o instrukcję montażu.

CZYSZCZENIE I OLEJOWANIE

- Meble wykonane z litego drewna lub naturalnego forniru należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do takich powierzchni. Zalecamy użycie środków firmy RENUWELL. Znajdziecie je Państwo także w naszej ofercie.
- Czyść meble regularnie. Do codziennej konserwacji używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej tkaniny z dodatkiem dobrej jakości płynu przeznaczonego do drewna. Pamiętaj, aby nanosić preparatu na ściereczkę, a nie bezpośrednio na mebel. Preparat używany po raz pierwszy наносimy w miejscu niewidocznym celem sprawdzenia, czy nie powoduje odbarwień mebla.
- Nie należy używać silnych detergentów, sztucznych wosków, płynu do mycia naczyń, szyb, proszków ściernych, past myjących. Mogą trwale odbarwić powierzchnię mebla.
- Mebel zaimpregnowany olejowoskiem wymaga zabezpieczenia olejem min. 2 razy w roku na stronie prawej i min. 1 raz w roku na stronie lewej. Zalecamy użycie środków firmy RENUWELL.

TEMPERATURA / WILGOTNOŚĆ / ŚWIATŁO

- Najkorzystniejsze warunki klimatyczne dla użytkowania mebli: wilgotność względna powietrza 30-70%, temperatura 15-25 °C. W sezonie grzewczym wskazane wietrzenie dla uniknięcia przekroczenia tego poziomu.
- Unikaj ustawiania mebli bezpośrednio przy kaloryferze czy kominka – zalecamy 1 metr odstępu od źródła ciepła.
- Ustawienie mebla w miejscu silnej ekspozycji słonecznej może prowadzić do jego rozeschnięcia oraz przyspieszy zmianę koloru.

PRACA DREWNA

- Każdy mebel powinien być ustawiony na równym podłożu (wypoziomowany).
- W wyniku różnicy temperatur i wilgotności w pomieszczeniach w okresie letnim i zimowym, drewno może skurczać i rozkurczać się nawet o kilka milimetrów. Jest to zjawisko naturalne dla drewna. Należy pamiętać, że zbyt drastyczne różnice mogą prowadzić do pęknięcia.

PŁYNY

- Bez względu na rodzaj wykończenia powierzchni drewno nie lubi wilgoci. Rozlane płyny i zabrudzenia organiczne i mineralne należy jak najszybciej wytrzeć a gorące naczynia stawiać zawsze na specjalnych podkładkach.

Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do pękania i wypaczania się drewna, a także do powstawania plam i przebarwień. Więcej porad znajdziecie Państwo na naszej stronie.